Nähen mit der Privileg Nähmaschine



eine Schnellanleitung...

Unterfaden aufspulen



Obergarn aufstecken.



Fadenende von innen nach aussen durch das Loch der Spule fädeln.



Faden um die Rolle legen.



Fadenspule aufsetzen und nach rechts in Richtung Anschlag schieben.

Obergarn einfädeln



Obergarn durch den Schlitz führen.



an von oben nach unten an der rechten Seite vorbeiführen.



Faden nach links unter den Haken schieben.



Faden wieder nach oben ziehen.



Faden einhaken.



Faden wieder nach unten ziehen und durch die Öse einführen. Fadenende duch das Nadelloch stecken.

Unterfaden aufholen



Trommel rechts, Spule links halten.



Der Faden kommt von oben.



Faden durch den Schlitz ziehen.



Den Faden in die dafür vorgesehene Stelle einhaken.



Trommel mit dem Haken an die dafür vorgesehene Stelle einstecken.



Am Handrad (zum Körper hin) drehen und Unterfaden aufholen.

Einstellen des Nähstichs



Stichmuster mit dem Rädchen einstellen.



An der Tabelle Einstellungen ablesen.



Nadelposition und Stichlänge wählen.



Stichweite einstellen.



Rädchen zum einstellen der Oberfadenspannung.

Start!



Fixieren der Naht zu Beginn und am Ende durch Rückwärtsnähen.



Kontrolle der Naht am Probestück. Kommt der Unterfaden auf der Stoffoberseite zum Vorschein muss die Oberfadenspannung gelockert werden und umgekehrt).



Viel Spaß beim Nähen!

